

Immagine simulata.

COSA SI DEVE SAPERE

- Il Super Cruise non è:
  - un sistema di guida autonoma
  - un sistema di avviso o di prevenzione degli incidenti
  - non sostituisce un'adeguata supervisione delle attività di guida
- Super Cruise può soltanto aiutare a mantenere la posizione nella corsia o a sterzare per cambiare corsia solo quando si guida su strade compatibili
- Quando si utilizza Super Cruise, è necessario prestare comunque attenzione alla strada ed essere pronti a riprendere il controllo del veicolo in qualsiasi momento
- Potrebbe essere necessario rispondere agli eventi del traffico sterzando, frenando o accelerando
- Non utilizzare mai uno smartphone o altri dispositivi palmari quando Super Cruise è attivo
- È comunque necessario usare gli specchietti e controllare i punti ciechi per prestare attenzione agli altri veicoli che potrebbero immettersi nella corsia in cui stai per inserirti durante un cambio di corsia
- Prima di utilizzare Super Cruise, leggi tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze contenute nel Manuale di uso e manutenzione. Questa panoramica non sostituisce le istruzioni contenute nel Manuale di uso e manutenzione

F2: Ottobre 2026

TECNOLOGIA DI ASSISTENZA ALLA GUIDA SUPER CRUISE

Se in dotazione, Super Cruise[1] è una tecnologia di assistenza alla guida disponibile che consente di guidare a mani libere su strade compatibili. Durante l'utilizzo, questa funzione ti aiuta a rimanere concentrato sulla strada, così da essere pronto a riprendere il controllo del veicolo. Prima di utilizzare Super Cruise, leggi tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze contenute nel Manuale di uso e manutenzione.

IMPORTANTE: Super Cruise non è un sistema di prevenzione delle collisioni. È progettato per aiutarti a mantenere la corsia e funziona in combinazione con il Cruise Control adattivo[2] per aiutarti a mantenere la distanza di sicurezza impostata dal conducente rispetto al veicolo che precede. Super Cruise non sterza per evitare cantieri, ostacoli sulla carreggiata o altri pericoli.

IL MIO VEICOLO È DOTATO DI QUESTA FUNZIONE?

- Se sul volante è presente il pulsante Super Cruise, il veicolo è dotato di Super Cruise
- Se noti una barra luminosa nella parte superiore del volante, significa che il tuo veicolo è dotato di Super Cruise
- Per poter utilizzare Super Cruise, è necessario che sul proprio account sia attivo un piano di servizio[3]

COME FUNZIONA

Grazie alla nostra tecnologia di guida a mani libere Super Cruise[1], potrai goderti un'esperienza di assistenza alla guida ancora più confortevole.

Sulle strade compatibili, Super Cruise gestisce lo sterzo, l'accelerazione e la frenata, permettendoti di lasciare il volante e goderti il viaggio.

Prima di utilizzare Super Cruise, leggi tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze contenute nel Manuale di uso e manutenzione.

COSA SUCCEDE QUANDO SI UTILIZZA SUPER CRUISE?

Quando utilizzi Super Cruise, il tuo veicolo rileverà gli altri veicoli che viaggiano nella tua stessa direzione. Successivamente, il sistema accelererà o frenerà secondo necessità per mantenere la giusta distanza dal veicolo che precede, in base alla velocità impostata per il Cruise Control adattivo.

È in grado di farlo sia in autostrada che nel traffico a singhiozzo, purché ci si trovi su una strada compatibile e siano soddisfatte le altre condizioni.

Questa funzione utilizza diverse tecnologie avanzate per tracciare la posizione del tuo veicolo e quella degli altri veicoli nelle vicinanze, tra cui:

- Dati mappa LiDAR di precisione
- Telecamere in tempo reale sul tuo veicolo
- Sensori radar sul tuo veicolo
- Dati GPS
- Cruise control adattivo

1 Prestare sempre attenzione durante la guida e quando si utilizza Super Cruise. Utilizza sempre Super Cruise nel rispetto delle leggi locali. Non utilizzare dispositivi palmari. È necessario un piano di servizio attivo. Si applicano termini e condizioni. Visita il sito www.cadillaceurope.com per conoscere le strade compatibili e tutti i dettagli. **2** I sistemi di sicurezza o di assistenza alla guida non sostituiscono la responsabilità del conducente di guidare il veicolo in modo sicuro. Il conducente deve prestare sempre attenzione al traffico, all'ambiente circostante e alle condizioni della strada. La visibilità, le condizioni meteorologiche e lo stato del manto stradale possono influire sulle prestazioni della funzione. Consulta il Manuale di uso e manutenzione del veicolo per ulteriori informazioni e per conoscere le limitazioni relative alle funzioni principali. **3** I Servizi connessi variano a seconda del modello di veicolo e richiedono un impianto elettrico funzionante, copertura di rete mobile e segnale GPS. È necessario un piano di servizio attivo. Per conoscere dettagli e limitazioni, consulta il sito www.cadillaceurope.com.

ASSISTENZA ALLO STERZO CON MANI SUL VOLANTE[4]

Il sistema di Assistenza allo sterzo con mani sul volante, quando disponibile, è progettato per aiutare a mantenere il veicolo al centro della corsia, mentre il Cruise Control adattivo[5] gestisce la velocità desiderata e la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Il sistema di Assistenza allo sterzo con mani sul volante è attivo sulla maggior parte delle strade con segnaletica orizzontale visibile e fornisce assistenza al conducente quando non sono disponibili strade compatibili con il sistema Super Cruise a mani libere.

Con le mani sul volante e il piede sollevato dal pedale, l'Assistenza allo sterzo con mani sul volante ti aiuta a guidare in tutta comodità e sicurezza.

Quando questa funzione è attivata, sul display del conducente vedrai questa icona .

L'Assistenza allo sterzo con mani sul volante funziona solo se:

- La cintura di sicurezza è allacciata
- Ti trovi su una strada con le linee di demarcazione delle corsie dipinte
- Il Cruise Control adattivo è attivato (vedrai questa )
- Il Super Cruise è abilitato
- Hai le mani sul volante
- Il sistema rileva che stai prestando attenzione alla strada

L'icona dell'Assistenza allo sterzo con mani sul volante diventerà verde () quando la funzione mantiene il veicolo in posizione centrale. Non lasciare mai il volante a meno che la barra luminosa del Super Cruise non si illumini di verde. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di uso e manutenzione del veicolo, dove sono riportate una descrizione dettagliata e le istruzioni per l'uso corretto della funzione.

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA VELOCITÀ

I veicoli dell'anno di modello 26 sono dotati di una funzione che rileva i cartelli dei limiti di velocità nelle vicinanze e può adeguare la velocità impostata sul Cruise Control adattivo al limite di velocità appena rilevato.

- Per poter utilizzare questa funzione, il veicolo deve essere dotato della funzione di Riconoscimento segnali stradali[5]
  - È necessario attivare il Riconoscimento segnali stradali nel menu Impostazioni, alla voce "Veicolo →Assistenza alla velocità→Riconoscimento segnali stradali"
- È necessario attivare Impostazione automatica della velocità nel menu Impostazioni, alla voce "Veicolo →Assistenza alla velocità→Cruise Control adattivo in base alla segnaletica stradale"
- La funzione Impostazione automatica della velocità si attiva automaticamente quando si attiva l'Assistenza allo sterzo con mani sul volante o il sistema Super Cruise

Per una descrizione dettagliata e le istruzioni sul corretto utilizzo di questa funzione, consultare la sezione dedicata al Cruise Control adattivo nel Manuale di uso e manutenzione del veicolo

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'ATTENZIONE DEL CONDUCENTE

I sistemi Super Cruise e di Assistenza allo sterzo con mani sul volante sono stati progettati per garantire che tu mantenga l'attenzione sulla strada.

Entrambe le funzioni utilizzano la telecamera montata sul piantone dello sterzo per monitorare i movimenti della testa e degli occhi, in modo da avvisarti se rilevano che non stai prestando la dovuta attenzione alla strada. Se rileva segni di distrazione alla guida, ti avviserà. I sensori monitoreranno anche la posizione delle mani sul volante. Il sistema ti chiederà inoltre di sterzare manualmente, se necessario.

Quando si utilizzano le funzioni Super Cruise e Assistenza allo sterzo con mani sul volante, presta attenzione alla strada e sii pronto a riprendere il controllo del veicolo se necessario, anche in assenza di avvisi.

COMPATIBILITÀ ESTESA CON GOOGLE INTEGRATA[6]

Quando inserisci una destinazione con Google integrato, Google Maps evidenzierà le strade compatibili con Super Cruise e mostrerà quale tratto del percorso può essere effettuato senza tenere le mani sul volante.

Durante il viaggio, Google Maps mostrerà dove è possibile guidare senza mani e quando stai per lasciare una strada compatibile.

4 Durante la guida e quando si utilizza l'Assistenza allo sterzo con mani sul volante, presta sempre attenzione e tieni le mani sul volante e gli occhi sulla strada. Non utilizzare dispositivi palmari. È necessario avere un piano di servizio o un periodo di prova attivi. Si applicano termini e condizioni. Visita il sito www.cadillaceurope.com per conoscere le strade compatibili e tutti i dettagli **5** I sistemi di sicurezza o di assistenza alla guida non sostituiscono la responsabilità del conducente di guidare il veicolo in modo sicuro. Il conducente deve prestare sempre attenzione al traffico, all'ambiente circostante e alle condizioni della strada. La visibilità, le condizioni meteorologiche e lo stato del manto stradale possono influire sulle prestazioni della funzione. Consulta il Manuale di uso e manutenzione del veicolo per ulteriori informazioni e per conoscere le limitazioni relative alle funzioni principali. **6** I servizi integrati di Google sono soggetti a limitazioni e la loro disponibilità può variare a seconda del veicolo, del sistema Infotainment e della posizione. È necessario selezionare un piano di assistenza. Alcune azioni e funzionalità di Google potrebbero richiedere il collegamento dell'account. Si applicano i termini di utilizzo e l'Informativa sulla privacy. Google, Android Auto, Google Play e Google Maps sono marchi commerciali di Google LLC.

MESSAGGI SUL DISPLAY DEL CONDUCENTE

Super Cruise ti avviserà se il sistema non è disponibile o deve disattivarsi a causa delle condizioni della strada, di problemi di connessione o per altri motivi.

Tieni premuto il pulsante Super Cruise sul volante per visualizzare i messaggi relativi al sistema sul display del conducente.

- Se il simbolo Super Cruise non viene visualizzato, un messaggio ne spiegherà il motivo. È inoltre possibile premere il pulsante Super Cruise per visualizzare un messaggio che spiega perché il sistema non è disponibile
- Se il sistema Super Cruise dovesse disattivarsi, premi il pulsante Super Cruise immediatamente per visualizzare un messaggio sul display del conducente che ne spiega il motivo
- Potrebbe comparire un messaggio che dice semplicemente “Super Cruise non disponibile”. Questo può verificarsi quando il sistema rileva un errore o perde la connessione. Il simbolo Super Cruise si accenderà quando la funzione sarà nuovamente disponibile

Consultare il Manuale di uso e manutenzione per un elenco dettagliato dei messaggi che potrebbero comparire sul display del conducente e per sapere come comportarsi in tal caso.

QUANDO POSSO UTILIZZARE SUPER CRUISE?

È possibile utilizzare Super Cruise solo su strade compatibili che sono state mappate da GM.

Affinché Super Cruise funzioni, devono essere soddisfatte alcune altre condizioni:

- Le telecamere del tuo veicolo devono essere in grado di rilevare le linee di demarcazione della corsia
  - Le condizioni meteorologiche o la presenza di sporcizia e fango possono rendere difficile alle telecamere individuare le linee di demarcazione delle corsie
  - Assicurati che le telecamere e i radar del sistema Super Cruise siano puliti
  - Il Manuale di uso e manutenzione indica dove si trovano nel veicolo, nella sezione “Guida e funzionamento”, alla voce “Sistemi avanzati di assistenza al conducente”
- Il sistema GPS deve essere disponibile
- Il sistema può essere attivato a veicolo fermo e funziona fino a una velocità massima di 130 km/h (o fino al limite di velocità massimo previsto nella propria zona, se inferiore)

COME ATTIVARE SUPER CRUISE

1. FAI PRIMA QUESTO

Assicurati che il Cruise Control adattivo (ACC) sia attivato. Vedrai una di queste due icone: l’icona del Cruise Control adattivo illuminata di bianco o l’icona illuminata di verde con il limite di velocità impostato. Se non vedi nessuna delle due, premi il pulsante del Cruise Control adattivo sul volante.

2. PREMI IL PULSANTE SUPER CRUISE

Ogni volta che il veicolo è attivo, puoi premere il pulsante Super Cruise per preparare il veicolo all’attivazione della funzione Super Cruise non appena il sistema è pronto.

Il display del conducente mostrerà l’icona dell’Assistenza allo sterzo con mani sul volante oppure l’icona funzionalità a mani libere quando ci si trova su una strada compatibile con Super Cruise.

È possibile attivare il Cruise Control adattivo e il Super Cruise anche quando il cambio è in posizione di Parcheggio.

3. IMPOSTARE LA VELOCITÀ DESIDERATA PER L’ASSISTENZA AL CONDUCENTE

Utilizzando i pulsanti Res+/Set-, impostare la velocità desiderata del veicolo per le funzioni di assistenza al conducente.


4. ATTIVAZIONE AUTOMATICA DELL’ASSISTENZA AL CONDUCENTE

La funzione Attivazione automatica consente di passare automaticamente dal Cruise Control adattivo all’Assistenza allo sterzo con mani sul volante e alla guida senza mani Super Cruise, in base alle condizioni della strada.


Questo può aiutarti a sfruttare al meglio i sistemi di assistenza al conducente più avanzati disponibili, per rendere più agevoli i tuoi spostamenti quotidiani.

- Cruise Control adattivo: quando è attivato, l’icona sul quadro strumenti si illumina di verde
- Assistenza allo sterzo con mani sul volante: quando il veicolo è centrato nella corsia, l’icona “mani sul volante” diventa verde, il veicolo avvia la funzione di centraggio della corsia ed è necessario tenere le mani sul volante
- Quando il veicolo è centrato nella corsia e il sistema rileva che stai prestando attenzione alla strada, l’icona “mani libere” diventerà verde e anche la barra luminosa sul volante si illuminerà di verde. Questo ti indica che puoi togliere le mani dal volante

GMC Yukon modello statunitense 2025, raffigurato con equipaggiamento opzionale.



GMC Sierra LD modello statunitense 2026, raffigurato con equipaggiamento opzionale.



COME DISATTIVARE SUPER CRUISE E L'ASSISTENZA ALLO STERZO CON MANI SUL VOLANTE (SEGUIRE UNA DI QUESTE PROCEDURE)

1. Se, in qualsiasi momento, si assume il controllo manuale dello sterzo mentre sono attivi Super Cruise o l'Assistenza allo sterzo con mani sul volante, tali funzioni verranno disattivate
2. Premi il pedale del freno
3. Su un VE, tira la leva "Rigenerativa su richiesta"[7] verso di te
4. Premi nuovamente il pulsante Super Cruise
5. Premi i pulsanti di attivazione/disattivazione del Cruise Control adattivo o Annulla

CAMBIO DI CORSIA CON SUPER CRUISE

Super Cruise consente di cambiare corsia con l'indicatore di direzione. I cambi di corsia attivati dagli indicatori di direzione sono disponibili solo con la funzione Super Cruise senza mani.

COME UTILIZZARE LA FUNZIONE DI CAMBIO DI CORSIA DI SUPER CRUISE:

- Assicurati che la corsia adiacente sia libera.
- Attiva l'indicatore di direzione nella direzione in cui si vuole andare
- Il sistema sterzerà il veicolo per eseguire il cambio di corsia
- Per annullare la manovra, riporta la leva degli indicatori di direzione in posizione neutra oppure sterza manualmente
- Rimani vigile e presta attenzione a ciò che ti circonda prima e durante il cambio di corsia. Assicurati che la corsia accanto a te sia libera e che le condizioni siano sicure
- Questa funzione utilizza sensori radar posizionati intorno al veicolo, compreso il paraurti posteriore. Se sul retro del veicolo è montato un portabiciclette o un altro oggetto, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione di Cambio di corsia attivata dall'indicatore di direzione

IMPOSTAZIONI CAMBIO DI CORSIA:

- Personalizza nel sistema Infotainment mediante le opzioni "Cambio di corsia Super Cruise"

COSA SUCCEDE QUANDO SI RICHIEDE UN CAMBIO DI CORSIA

- Quando azioni l'indicatore di direzione nella direzione della corsia in cui desideri immetterti, Super Cruise inizierà a cercare uno spazio libero
- Anche se non azioni completamente l'indicatore di direzione, Super Cruise inizierà a cercare; assicurati quindi di voler davvero effettuare un cambio di corsia e che sia sicuro farlo prima di azionare l'indicatore di direzione
- Super Cruise è progettato per dare agli altri conducenti il tempo necessario per notare il tuo segnale
- Sul display del conducente vedrai apparire i messaggi che ti avvisano che Super Cruise sta cercando uno spazio libero, quando è pronto a cambiare corsia e quando il cambio di corsia è stato completato
- A quel punto, puoi disattivare l'indicatore di direzione se l'hai azionato fino in fondo

7 La funzione potrebbe essere limitata quando la temperatura della batteria è estremamente bassa o alta oppure quando la batteria è quasi completamente carica. Per ulteriori dettagli, consulta il Manuale di uso e manutenzione.



Buick Enclave modello statunitense 2025, raffigurato con equipaggiamento opzionale.

COSE DA TENERE A MENTE SUI CAMBI DI CORSIA CON SUPER CRUISE

- È possibile annullare un cambio di corsia riprendendo il controllo del volante
  - Azionando l'indicatore di direzione è possibile annullare un Cambio di corsia attivato dall'indicatore di direzione, ma solo nelle prime fasi della manovra
- Super Cruise non effettuerà il cambio di corsia se il sistema di Avviso cambio di corsia con Avviso sistema di assistenza per l'angolo morto rileva la presenza di un veicolo nell'angolo morto. Quando questo accade, vedrai le icone di avviso negli specchietti retrovisori esterni
- Se Super Cruise rileva che non stai prestando attenzione e ti chiede di riprendere il controllo, non effettuerà il cambio di corsia al posto tuo
- Se Super Cruise non riesce più a rilevare le linee di demarcazione della corsia o se un veicolo entra nella corsia in cui stai per immetterti, ti chiederà di riprendere il controllo del veicolo
- Se Super Cruise non rileva uno spazio libero in una corsia entro un certo lasso di tempo, annullerà la manovra. Un messaggio sul display del conducente lo confermerà

TRAINO DI UN RIMORCHIO CON SUPER CRUISE[8]

- Su alcuni veicoli attrezzati per il traino, Super Cruise è in grado di rilevare la presenza di un rimorchio e adegua il sistema di controllo del veicolo per tenerne conto
- Non è possibile utilizzare le funzioni di cambio di corsia di Super Cruise quando si traina un rimorchio

8 La funzione di cambio di corsia attivata dagli indicatori di direzione non è disponibile durante il traino di un rimorchio. Presta sempre attenzione durante la guida e quando utilizzi Super Cruise. Utilizza sempre Super Cruise nel rispetto delle leggi locali. Non utilizzare dispositivi palmari. È necessario avere un piano di servizio o un periodo di prova attivi. Si applicano termini e condizioni. Visita il sito www.cadillaceurope.com per conoscere le strade compatibili e tutti i dettagli.

INDICATORI DELLA BARRA LUMINOSA DEL VOLANTE

La barra luminosa sul volante ti aiuta a capire immediatamente quando Super Cruise sta sterzando automaticamente.

Se non vedi una spia accesa nella parte superiore del volante, significa che Super Cruise è disattivato. Devi guidare il veicolo (o continuare a prestare attenzione se è attiva l'Assistenza allo sterzo con mani sul volante).

Quando Super Cruise è attivo, vedrai una spia sopra il volante che ti indica se il sistema è in funzione o se devi riprendere il controllo. L'icona Super Cruise ( ) si illuminerà dello stesso colore.

COLORE DELLA BARRA LUMINOSA E DELL'ICONA	COSA SIGNIFICA	COSA SI DEVE FARE
 Barra verde fissa e icona verde fissa	Super Cruise è attivo e sta guidando automaticamente	Puoi togliere le mani dal volante
 Barra verde lampeggiante e icona verde fissa (Avviso 1)	Super Cruise ha rilevato che forse non stai prestando attenzione	Concentrati sulla strada
 Barra rossa lampeggiante, icona rossa fissa e Sedile con avviso sicurezza che emette un segnale luminoso intermittente o un avviso acustico (Avviso 2)	Super Cruise non può funzionare correttamente nelle condizioni attuali	Devi prendere immediatamente il controllo del volante. Il veicolo inizierà a procedere per inerzia finché non riprenderai il controllo dello sterzo. Per poter utilizzare nuovamente il sistema, è necessario riattivare Super Cruise
 Barra rossa lampeggiante, icona rossa fissa e Sedile con avviso sicurezza che emette un segnale luminoso intermittente o un avviso acustico con messaggio vocale (Avviso 3)	Super Cruise sta riscontrando un malfunzionamento del sistema o si trova al di fuori dei limiti operativi	Devi prendere immediatamente il controllo del volante. Un messaggio vocale ti chiederà di prendere il controllo del volante. Se non prendi il controllo del volante, il veicolo sterzerà e frenerà gradualmente fino a fermarsi nella corsia in cui si trova. Super Cruise non sarà disponibile finché non spegnerai il veicolo e non lo riavvierai
 Barra rossa lampeggiante, icona rossa fissa (nessun Sedile con avviso sicurezza che emette un segnale luminoso intermittente o avvisi acustici)	Super Cruise sta per raggiungere la fine del proprio dominio supportato	Devi prendere immediatamente il controllo del volante

INDICATORI SUL DISPLAY DEL CONDUCENTE RELATIVI ALL'ASSISTENZA ALLO STERZO CON MANI SUL VOLANTE

ICONA SUL DISPLAY DEL CONDUCENTE	COSA SIGNIFICA	COSA SI DEVE FARE
	L'Assistenza allo sterzo con mani sul volante sta fornendo assistenza per il centraggio della corsia	Continua a usufruire dell'assistenza al mantenimento della corsia
Icona verde Lampeggiante	Il sistema di Assistenza allo sterzo con mani sul volante ha rilevato che potresti aver tolto le mani dal volante	Tieni le mani sul volante
	L'Assistenza allo sterzo con mani sul volante richiede che tu prenda il controllo dello sterzo	Riprendi immediatamente il controllo manuale dello sterzo
Icona rossa Lampeggiante	L'Assistenza allo sterzo con mani sul volante ha rilevato che non stai prestando attenzione, sta riscontrando un malfunzionamento del sistema o si trova al di fuori dei limiti operativi	Riprendi immediatamente il controllo manuale dello sterzo

UTILIZZA SUPER CRUISE E L'ASSISTENZA ALLO STERZO CON MANI SUL VOLANTE IN MODO RESPONSABILE

Super Cruise e l'Assistenza allo sterzo con mani sul volante sono tecnologie di assistenza al conducente. Durante la guida è necessario prestare sempre la massima attenzione.

Non utilizzare dispositivi palmari durante la guida, anche quando Super Cruise è attivo.

Ricorda che il sistema è progettato, a determinate condizioni, per consentirti di guidare senza mani nella corsia in cui ti trovi, purché sia compatibile con Super Cruise. L'Assistenza allo sterzo con mani sul volante è progettata, in determinate condizioni, per aiutarti a mantenere il veicolo al centro della corsia, mentre il Cruise Control adattivo gestisce la velocità desiderata e la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, consentendoti di tenere le mani sul volante.

Quando si utilizza Super Cruise, è necessario assumere il controllo del volante nelle seguenti situazioni:

- Quando ci si imbatte in situazioni di traffico o in oggetti
- Quando ci si immette nel traffico
- Quando si esce dall'autostrada
- Quando si effettua una svolta o ci si ferma per dare la precedenza al traffico in senso opposto, oppure in presenza di un semaforo, di un segnale di stop o di un altro dispositivo di regolazione del traffico

Super Cruise non sterza per evitare cantieri, ostacoli sulla carreggiata o altri pericoli.

Per ulteriori informazioni sui casi in cui non è consigliabile utilizzare Super Cruise, consultare il Manuale di uso e manutenzione.

I sistemi Super Cruise e Assistenza allo sterzo con mani sul volante non rilevano eventuali segni di sonnolenza. Devi essere sempre pronto a intervenire, a prendere il controllo del volante o a frenare.

Alcune normative locali potrebbero vietare l'uso della guida senza mani. In questi luoghi, è comunque possibile utilizzare Super Cruise tenendo sempre leggermente le mani sul volante. È bene informarsi sempre sulle norme vigenti nella propria zona in materia di guida senza mani.

Super Cruise è attivo solo quando il veicolo viaggia a una velocità compresa tra 0 km/h e 130 km/h (o al limite di velocità massimo previsto nella propria zona, se inferiore).

Super Cruise è attivo solo sulle autostrade con pochi incroci. Su alcuni veicoli, potrebbe essere necessario rivolgersi al proprio Concessionario per aggiornare le mappe o per attivare la funzionalità su ulteriori strade.

In determinate condizioni, ad esempio in prossimità di un incrocio, Super Cruise utilizza la mappa ad alta precisione per avvisarti e chiederti di riprendere il controllo del volante. È importante rimanere concentrati e vigili durante la guida in ogni momento.



GMC Acadia modello statunitense 2025, raffigurato con equipaggiamento opzionale.

PIANO DI ASSISTENZA SUPER CRUISE

Per poter usufruire delle funzioni esclusive di Super Cruise, tra cui gli aggiornamenti automatici delle mappe e il posizionamento preciso all'interno della corsia di marcia del veicolo, è necessario avere un piano di assistenza idoneo.

Una volta scaduto il periodo iniziale di connettività Super Cruise incluso con il veicolo, è possibile acquistare un abbonamento autonomo per continuare a usufruire di questa funzionalità. Per informazioni dettagliate sui piani e sui prezzi, puoi consultare www.cadillaceurope.com.

SUPER CRUISE, ASSISTENZA ALLO STERZO CON MANI SUL VOLANTE E PROTEZIONE DEI DATI

Quando si utilizzano Super Cruise e l'Assistenza allo sterzo con mani sul volante, vengono raccolti ed elaborati i dati del veicolo, la geolocalizzazione precisa e i dati relativi al comportamento del conducente. GM tratterà questi dati presso la propria sede amministrativa negli Stati Uniti al fine di fornire il servizio Super Cruise, ottemperare agli obblighi normativi in materia di rendicontazione, analizzare eventuali problemi e migliorare la sicurezza e le prestazioni del servizio Super Cruise. Sebbene non sia lo scopo principale del trattamento dei dati, ciò potrebbe comportare il loro utilizzo da parte di GM per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria e/o la comunicazione obbligatoria per legge alle forze dell'ordine o ad altre terze parti (art. 6, comma 1, lett. (c) del GDPR). GM conserva tali dati per tre anni, salvo che la normativa vigente non consenta un periodo di conservazione più lungo. Se non acconsenti al trattamento dei dati, ti preghiamo di non utilizzare Super Cruise. È inoltre possibile disattivare i servizi collegati inviando un'e-mail a privacy.europe@gm.com. Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati e sui diritti in materia di privacy, consulta l'Informativa sulla privacy di GM Europe.

Super Cruise è in grado di rilevare se sono assonnato?

No. Il sistema non è in grado di rilevare se sei assonnato o concentrato sulla guida in sicurezza.

Se c'è un ostacolo sulla strada, Super Cruise o l'Assistenza allo sterzo con mani sul volante lo aggireranno?

No. Super Cruise non è in grado di sterzare per evitare ostacoli (compresi veicoli, animali, pedoni, ciclisti, buche, detriti, barriere di cantiere o coni). Non è un sistema di prevenzione delle collisioni. È progettato per aiutarti a mantenere la corsia e funziona in combinazione con il Cruise Control adattivo per aiutarti a mantenere la distanza di sicurezza impostata dal conducente rispetto al veicolo che precede. L'Assistenza allo sterzo con mani sul volante è progettata, in determinate condizioni, per aiutarti a mantenere il veicolo al centro della corsia, mentre il Cruise Control adattivo gestisce la velocità desiderata e la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, consentendoti di tenere le mani sul volante.

Il sistema Super Cruise trasforma il mio veicolo in un veicolo a guida autonoma?

No. Super Cruise non è in grado di guidare il veicolo né di sostituirsi alla tua responsabilità di prestare attenzione ed essere pronto a riprendere il controllo in qualsiasi momento. Anche quando il sistema Super Cruise è attivato, è necessario rimanere vigili e fungere da supervisore del sistema.

Ci sono telecamere o sensori che devo tenere puliti affinché le funzioni Super Cruise e Assistenza allo sterzo con mani sul volante funzionino correttamente?

Sì. Su tutti i lati del veicolo sono presenti una telecamera rivolta in avanti e sensori radar che devono essere puliti affinché le funzioni Super Cruise e di Assistenza allo sterzo con mani sul volante funzionino correttamente. Il Manuale di uso e manutenzione indica dove si trovano nel veicolo, nella sezione "Guida e funzionamento", alla voce "Sistemi avanzati di assistenza al conducente".

Quando acquisto un veicolo dotato di Super Cruise, dopo quanto tempo dovrò pagare l'abbonamento?

Tutti i veicoli dotati di Super Cruise includono 3 anni di servizi connessi, compreso Super Cruise.

Devo sottoscrivere un abbonamento a pagamento per poter utilizzare Super Cruise e l'Assistenza allo sterzo con mani sul volante?

Sì. Una volta scaduto il servizio Super Cruise iniziale incluso nell'acquisto, sarà necessario acquistare un abbonamento per abilitare entrambe le funzioni, compresi gli aggiornamenti automatici delle mappe e il posizionamento preciso all'interno della corsia di marcia del veicolo.

Se il veicolo viene venduto, il servizio Super Cruise iniziale incluso nell'acquisto viene trasferito al secondo proprietario?

Sì. Il servizio Super Cruise iniziale incluso nell'acquisto è trasferibile al secondo proprietario del veicolo, purché il piano non sia scaduto.

Perché Super Cruise non rileva che ho ripreso il controllo del volante?

Per assicurarti che il sistema rilevi che hai preso il controllo del volante, afferra saldamente il volante sia nella parte anteriore che in quella posteriore, in due dei punti indicati in questa immagine.

